

Montage-instructies rolgordijn Vegas Profiel

Middels onderstaande montage-instructies helpen wij u stap voor stap op weg om uw rolgordijn te monteren.

1. Maak eerst het kozijn / de muur goed vetvrij met bijvoorbeeld ammonia.
2. Plaats de cassette met de plakstrip op de juiste plaats. Zorg ervoor dat u deze waterpas plakt. Druk de cassette ongeveer 20 seconden goed aan zodat de montage strips goed vastzitten.
3. Schuif daarna de u-profielen in de inkeping onderaan de cassette. Zorg ervoor dat de u-profielen recht worden geplakt en druk ook deze ongeveer 20 seconden aan zodat ze goed vastzitten. Zie **afbeelding 1**.
4. Als laatste klikt u twee koordstoppers op de bedieningsketting: de eerste als het rolgordijn volledig naar beneden uitgerold is, de tweede als het rolgordijn volledig opgetrokken is. Hierdoor kan het rolgordijn niet te ver uit de geleiders rollen, of in de cassette getrokken worden.

Uw Vegas Profiel Rolgordijn is nu klaar voor gebruik!

